



DV_(S)...G
EC-Dachventilator vertikal
Geräteschalter montiert



KR
Klapprahmen



FS
Flachdachsockel
Aluminium



SD
Sockelschalldämpfer
Aluminium



VS
Verschlussklappe
selbsttätig



ASS
Ansaugstutzen



ASF
Ansaugflansch



AP
Adapterplatte
für saugseitiges
Zubehör zwingend
erforderlich!



Weiteres mögliches Zubehör:



VM
Verschlussklappe
motorbetrieben



BG
Berührschutzgitter



FSL
Flachdachsockel
(hohe Ausführung)



SDS
Schrägdachsockel
(bis 45°)



SSD
Schrägdachsockel-
schalldämpfer
(bis 45°)



SDM
Schalldämmmodul
(druckseitig für DVS
Ausführung)




POT 1
Steuergerät stufenlos
(0-10V)



POT 2
Steuergerät stufenlos
(0-10V)


Montagehinweis mit Verschlussklappe (VS):

Aufbau in Verbindung mit einem **Flachdachsockel (FS)**




Aufbau in Verbindung mit einem **Sockelschalldämpfer (SD)**


RICHTIG



FALSCH



Seitenansicht




Draufsicht

Zubehörmontage


Schritt 1

Montage Verschlussklappe



Schritt 2

Montage Ansaugstutzen




Schritt 3

Montage Ansaugflansch

Schraubengrößen:
 6x M6 (BG 190-310L)
 6x M8 (BG 355-500)
 8x M8 (BG 560-900)
 Nicht im Lieferumfang!

Moosgummi Dichtband
 Nicht im Lieferumfang!



Typen:
 DV / DVE / DV_G
 DVS / DVES / DV_SG
 DVWN
 DH / DHE

VS
 Selbsttätige
 Verschlussklappe

ASS
 Ansaugstutzen

ASF
 Ansaugflansch

Unterlegscheibe
 Nicht im Lieferumfang!


Mutter
 Nicht im Lieferumfang!

Schritt 4

Montage Sockel

Schraubengrößen:
 6x M6 (BG 190-310L)
 6x M8 (BG 355-500)
 8x M8 (BG 560-900)
 Nicht im Lieferumfang!

Moosgummi Dichtband
 Ist im Lieferumfang
 der Sockel enthalten!



Typen:
 DV / DVE / DV_G
 DVS / DVES / DV_SG
 DVWN
 DH / DHE

VS
 Selbsttätige
 Verschlussklappe

ASS
 Ansaugstutzen

ASF
 Ansaugflansch

FS / SDS
 Flachdachsockel /
 Schrägdachsockel