


Version 2



**Weiteres mögliches Zubehör:**



**GS**  
Geräteaus-  
schalter



**RTE / RTD**  
Trafo-Steuergerät  
(5-Stufen)



**RTE...G / RTD..G**  
Trafo-Steuergerät  
mit Anschluss für  
Gasmagnetventil  
(5-Stufen)



**MSE / MSD**  
Motorschutz-  
schaltgerät  
(EIN/AUS)



**TE / TD**  
Transformator  
(f. Schaltschrank)



**S5**  
5-Stufenschalter  
(f. Schaltschrank)